

1 热键和快捷键

下面的功能键或组合键使程序使用更快和更有效：

1.1.1 CAPS 页面功能键

主画面：

F1	帮助
F2	选择列表（取决于光标位置）
F3	全清除
SHIFT+F3	区域清除
F4	打开 SP 窗口
F5	移动光标到下一区域
F6	通信
F7	打印
SHIFT+F7	打印屏幕
F8	显示可用的车辆（用于 PNC 列表时） 切换数据包（用于车辆信息部分时）
SHIFT+F8	切换回前一数据包
F10	检索/再检索

插图画面：

F1	帮助
F2	选择 PNC 列表
F3	全清除（并返回 CAPS 主屏幕）
F7	打印
SHIFT+F7	打印屏幕
F10	检索
F11	前页

SHIFT+F11	前一预定
F12	后页
SHIFT+F12	后一预定

1.1.2 4.2 组合键

ALT+F	打开“文件”菜单
ALT+E	打开“编辑”菜单
ALT+V	打开“显示”菜单
ALT+C	打开“通信”菜单
ALT+D	打开“数据”菜单
ALT+H	打开“文件”菜单
ALT+A	在插图中取消选择所有 PNC

CTRL+O	打开保存的 ASA 文件
CTRL+S	保存数据到 ASA 文件
CTRL+A	全选择
CTRL+P	打印
CTRL+X	剪切
CTRL+C	复制
CTRL+V	粘贴
CTRL+SHIFT+C	复制列表内容（用于列表时） 定型复制（用于 ASA 主窗口时）